

Zo werkt het

Stofarm inslijpen van vloerverwarming

Zowel bij nieuwbouw als in bestaande woningen kunt u kiezen voor vloerverwarming. Wij zorgen ervoor dat de sleuven voor de leidingen snel, vakkundig en stofarm worden ingeslepen. Daarvoor vragen wij uw medewerking zodat onze werkzaamheden u zo min mogelijk overlast bezorgen.

Wat vragen we van u?

Een geëgaliseerde vloer waarin we direct kunnen beginnen met frezen. Een schone geëgaliseerde vloer voorkomt hechtingsproblemen met een nieuwe bedekking of met de egalinevloer.

Welke vloeren worden afgekeurd?

Helaas zien we in de praktijk nog te vaak vloeren die worden afgekeurd om in te frezen. Daarom delen we onze ervaringen met u om samen een snelle doorlooptijd te realiseren.

1. Vloer met lijmresten

Als een ondervloer bedekt is met lijmresten zoals te zien is op *foto 1 en 2*, kunnen we niet starten met infrezen. Zouden we dat wel doen, dan komt er erg veel stof vrij waardoor onze machine hapert en het eindresultaat minder fraai wordt. Daarnaast is de hoeveelheid stof die dan vrijkomt slecht voor zowel uw gezondheid als die van onze monteurs. Daarom vragen we u om te zorgen voor een schone geëgaliseerde vloer.

2. Ongelijke vloer

Als een ondervloer ongelijk is zoals te zien is op *foto 3 en 4*, kunnen we niet starten met infrezen. Zouden we dat wel doen, dan liggen de leidingen niet overal even diep en kunnen er problemen ontstaan bij het leggen van de nieuwe bedekking. Daarom vragen we u om te zorgen voor een schone geëgaliseerde vloer zodat wij direct kunnen starten.

Samen zorgen we voor een tevreden klant met een perfect geregeld binnenklimaat.

Twijfel of vragen?

Twijfelt u of uw vloer voldoende geëgaliseerd is? Stuur uw foto's naar inslijpen@albrand.nl zodat we dat vooraf kunnen beoordelen en met u kunnen afstemmen.

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact op met onze **afdeling Uitvoering** via telefoonnummer 0316 24 68 49.

Vloer met lijmresten



Ongelijke vloer

